




GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Liste d'inventaire


Typ

19mm 295x250+250 cm SDDDM05


9701EXT250

Nr Article Dimension # Fonction
A B C


Eléments des parois




T1/0739/0100 739 100 (-) **34** côté porte façade




T1.CL/2650/0100 2650 100 (-) **9** paroi arrière côté abri




T1.CK/2492/0181 2492 181 (-) **9** paroi arrière côté extension




T2.C/2192 2192 (-) (-) **8** paroi arrière côté extension




T3.C/2950/0100/100 2950 100 100 **8** paroi arrière côté abri



T3/2500/0100/100 2500 100 100 **34** paroi latérale




T5/2950/0100/100 2950 100 100 **1** au dessus porte façade



T7/2950/0100/100 2950 100 100 **1** base façade



T7.C/2950/0100/100 2950 100 100 **1** base paroi arrière côté abri



T7.0.C/2192 2192 (-) (-) **1** base paroi arrière côté extension



T0.C/2950/0100/100 2950 100 100 **1** planche supérieure paroi arrière côté abri



T0.0.C/2192 2192 (-) (-) **1** planche supérieure paroi arrière côté extension

MULTI6/60/105 60 105 6 **17** pièce de raccordement paroi arrière
MULTI6/60/59 60 59 6 **1** pièce de raccordement inférieure paroi arrière
MULTI6/60/40 60 40 6 **1** pièce de raccordement supérieure paroi arrière


Eléments du toit




TK/P/2500 2500 100 100 **2** helling / pente




S28/028/0217 217 28 28 **1** renfort poteau arrière
S19/045/0100 100 19 45 **1** panne secondaire latérale, côté pergola arrière
S28/045/0100 100 28 45 **3** panne secondaire latérale
S28/075/0219 219 28 75 **1** panne secondaire frontale côté extension
P5/2332 2332 28 95 **4** panne et traverse extension
S28/075/0200 200 28 75 **1** panne secondaire frontale côté abri
P5/2712 2712 28 95 **2** panne côté abri




S070/070/2026 2026 70 70 **1** poteau frontal extension



S070R/070/0095 95 70 70 **1** partie supérieur poteau arrière extension
S070R/070/1845 1845 70 70 **1** poteau arrière extension



SPREX/2650/0310+/2 2650 310 (-) **1** panneaux profilés
SPREX/2650/1000+/2 2650 1050 (-) **5** panneaux profilés




Eléments de finition




SRD/1502 1502 (-) (-) **2** latte de finition cadre de porte



FSL/2680 2680 (-) (-) **4** latte de finition frontale latérale du toit



SSL/1920/30 1920 15 30 **1** latte de cache porte
SSL/2680 2680 15 56 **4** latte de finition supérieur du toit



S15R/35/1922 1922 15 35 **2** latte anti tempête, partie supérieure

S15R/35/0157 157 15 35 **2** latte anti tempête, partie inférieure

Porte Double + châssis


T/DDM05 **1**

Quincaillerie


BESLAG/27 **1**

19 MM 295X250+250 SDDDM05 (ART 9701EXT250)


FACADE




PAROI LATÉRALE




PAROI ARRIÈRE





VUE LATÉRALE EXTENSION



TOITURE






ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'ABRI UMEA ref 9701EXT250

DDM05



Meubles de jardin non inclus

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ABRI UMEA

Félicitations avec l'achat de votre abri de jardin. Si vous suivez attentivement les instructions de montage ci-dessous, vous pourrez profiter de nombreuses années de votre achat.

IMPORTANT

Avant de commencer le montage, voici quelques conseils qui méritent votre attention.

A TRAITEMENT. Vous avez acheté un abri fabriqué et conçu à partir d'un produit naturel non-traité. Le bois doit être traité pour assurer une longue vie de votre abri. Utilisez exclusivement des produits qui pénètrent dans le bois et qui le protègent contre l'humidité, les intempéries, les insectes et les moisissures. N'utilisez pas des produits trop épais (sirupeux), qui empêcheraient une connexion parfaite de la languette et de la rainure ainsi que des coins. Vous ne pourrez traiter la languette et la rainure qu'**avant** le montage. Il est très important de traiter **tous les éléments à fond**. Donc aussi l'**intérieur** de votre abri.

B SUPPORT. La meilleure solution est de couler un socle étanche en béton dépassant de 10 cm les mesures extérieures de votre abri. Il est de la plus grande importance que votre abri soit bien à niveau et le reste. Si votre construction n'est et/ou ne reste pas à niveau après le montage vous risquez de constater l'apparition de fentes et de déformations. Veillez à ce que l'humidité du sol et l'humidité en général ne puissent pénétrer dans le bois par manque de ventilation et/ou par insuffisance du traitement du côté **intérieur** de celui-ci. Les planches inférieures de votre abri demandent une attention toute particulière, car elles seront les plus soumises au contact avec l'eau. Traitez les donc soigneusement. Appliquez pour l'étanchéité un joint silicone (non fourni) en bas de votre abri, là où les planches reposent sur le socle en béton. Ancrez votre abri à son socle (p.ex. avec des fers en forme de 'L' (non fournis)) comme protection contre les tempêtes et les intempéries.

C Le bois vit, est un dicton qui concerne aussi votre achat. Concrètement cela signifie que la hauteur de votre abri varie en fonction de l'humidité de l'air. Si vous installez des constructions verticales ou horizontales à l'intérieur de votre abri (par exemple : étagères, câbles électriques etc.) veillez à ne pas empêcher le travail naturel du bois (en fonction de l'humidité dans l'air le bois s'étend ou rétrécit). Si vous raccordez plusieurs planches verticalement entre-elles, vous constaterez par temps de faible humidité l'apparition de fentes entre vos planches, avec souvent une déformation de votre abri comme conséquence. Ne vous étonnez pas si vous constatez une ouverture au-dessus de la porte après son montage. Cette ouverture permet aux planches de travailler. Nous fournissons d'ailleurs des lattes pour cacher ces ouvertures.


D DEBALLAGE DU COLIS. Déballiez les éléments de votre abri deux jours avant le montage, et ce de telle sorte que le bois puisse s'adapter à l'humidité environnante. Placez les planches l'une à côté de l'autre mais à l'abri de la pluie et du soleil. Faites un contrôle complet des éléments suivant la liste d'inventaire en votre possession. Aucune plainte n'est recevable, si les éléments ont déjà été traités. Les réclamations pour non-conformité doivent nous parvenir au maximum 8 jours après la livraison.

E Le bois est un produit naturel. Cela signifie qu'il peut se produire de légères déformations variant d'un produit à l'autre. Les éléments suivants ne peuvent entraîner quelque réclamation ou demande d'échange :

- nœuds dans le bois,
- nœuds se détachant du bois et ayant un diamètre maximum d'un pouce,
- nœuds se détachant ou de légers dommages aux bords (rainure et languette) si au montage le recouvrement est garanti,
- coloration dans le bois,
- des déchirures droites qui ne fendent pas la planche, des fentes qui ne dépassent pas 12 cm,
- apparition de résines sur une longueur maximum de 5 cm,
- contorsion et forme ronde du bois, si le montage n'en est pas gêné (la pression de la toiture redressera le plus souvent la planche).

F Prenez soin **d'ancrer** votre abri à son socle (p.ex. avec des fers en forme de 'L' (non fournis)).

G Lors du montage des parois n'utilisez ni clous ni vis. Le poids du toit, ainsi que les lattes anti-tempête veilleront à ce que votre abri reste en place. Au cas où vous devez visser et pour éviter des fissures nous vous conseillons de percer un avant-trou avec une mèche dont le diamètre est inférieur à celui de la vis.





H Si lors du montage un élément est endommagé, ou si vous rencontrez quelques difficultés, notre service après-vente est à votre service:

- pendant les heures de bureau, par téléphone: +32(0)52 21 95 71
- par fax: +32(0)52 22 09 03 ou
- par E-mail: info@gardenas.be

Si vous constatez des dégâts au colis, avertissez-nous dans les 48h. pour faire part de vos réserves.

Après avoir contrôlé le contenu de votre colis sur base de la liste d'inventaire détaillée **et avoir traité** tous les éléments à fond, vous pouvez commencer à monter. Vous avez besoin d'une scie, un rapporteur, un bout de bois d'aide, un tourne-vis (de préférence à batteries ou électrique), 2 échelles, un marteau en caoutchouc, une foreuse, un ensemble de clés plates, un mastic silicone. Vous devez être à 3 adultes pour le montage. Tenez les enfants à l'écart durant le montage.

Visser = pré-percer. Pour éviter des risques de fissures nous vous conseillons de pré-percer un trou avec une mèche dont le diamètre est inférieur à celui de la vis.




Faites attention dès le début de respecter des coins de 90° entre chaque paroi. La languette doit être orientée vers le haut. Veillez à ce que les planches soient bien en contact avec le sol.

Etudiez attentivement les plans des parois que vous retrouvez dans la liste d'inventaire des pièces.

La planche inférieure des parois latérales à une languette et rainure.

La planche inférieure de la paroi avant et arrière est une demi-planche avec seulement une languette, à l'arrière elle est composée de 2 planches. Posez ces 2 planches en joignant les 2 incisions avec le bout de multiplex réf. MULT16/60/57, les planches ne sont ni clouées, ni vissées ou collées entre elles, c'est la 2^{ème} couche de planches et le poteau qui maintiendra le tout en place.

Vous pouvez choisir de quel côté vient l'extension, à gauche ou à droite (le plan de montage est pour une extension à droite, inversez pour un montage à gauche)




Continuez la construction comme il est indiqué sur les plans des parois dans la liste d'inventaire, jusqu'à ce que vous ayez placé 3 planches. Employez un marteau ou un maillet caoutchouc pour que la languette rentre bien dans la rainure. Ne frappez jamais directement sur le bois avec un marteau (l'endommagement de la languette peut provoquer des problèmes lors du montage). Placez plutôt un petit morceau de bois entre le marteau et la planche ou utilisez un maillet en caoutchouc.

Incérez dans la paroi arrière, là où les 2 planches se joignent, un bout de multiplex réf MULT16/60/105.

Afin de garder l'abri d'équerre, vous devez ancrer la planche inférieure frontale au sol à l'aide de 2 équerres (4 vis de 25 mm par équerre) placées à l'intérieur, une à gauche et une à droite à 5 cm de l'ouverture de la porte (chevilles non fournis).

Vous devez prendre vous-même des dispositions pour une fixation adéquate des autres parois.

3.




4 pcs 35 mm

Sciez la planche frontale jusqu'au sol (à égalité des éléments déjà montés, formant l'ouverture de la porte). Sciez encore 10cm de cette chute de bois pour vous en servir à l'étape 14, le reste ne servira à rien.


Placez le cadre de la porte (3 pièces encore à assembler) dans l'ouverture de la façade. Tenez compte que la porte s'ouvre vers l'extérieur. Consultez attentivement le dessin. **Vissez le cadre à l'abri uniquement en bas. En haut vous raccordez les pièces entre elles, surtout pas à l'abri** (voir avis et conseils 'le bois vit'). Attendez pour placer la porte jusqu'à ce que votre abri soit complètement monté.

Continuez la construction comme indiqué dans les plans des parois dans la liste d'inventaire et ce jusqu'à épuisement des lattes T1 côté porte.



4.


5.



Continuez la construction comme indiqué dans les plans des parois dans la liste d'inventaire. Veillez à ce que les côtés obliques soient bien alignés. La planche supérieure de la façade, comme celle de la paroi arrière, n'a pas de languette, seulement une rainure. Elle est donc plate au dessus.

 8 pcs 70 mm

Fixez les pannes à l'aide de 2x2 vis de 70 mm par panne. Faites attention qu'elles sont réparties symétriquement sur les parois latérales et avec le dessus à égalité du dessus des parois latérales.



6.



3 pcs 35 mm
4 pcs 50 mm

Fixez le poteau réf. S070R/070/1845 avec rainure à la paroi arrière de telle manière que les trous de fixations sont dirigés vers l'extérieur / l'arrière.


Fixez en bas à l'aide d'une vis de 50 mm dans le trou (donc pas dans la rainure).

Fixez en haut, à l'aide d'une vis de 50 mm avec rondelle, au milieu de la rainure (donc pas dans le trou), **de telle manière qu'il reste un petit jeu entre la rondelle** (voir avis et conseils 'le bois vit').


Fixez à égalité avec le dessus de la paroi arrière la partie supérieur poteau arrière extension réf. S070R/070/0095, à l'aide de 2 vis de 50 mm.

Fixez encore la latte réf. S28/028/0217 comme sur le dessin à l'aide de 3 vis de 35 mm.

Pour éviter des risques de fissures nous vous conseillons de pré-percer un trou avec une mèche dont le diamètre est inférieur à celui de la vis.




8.




Fixez, au niveau de sol, à l'extrémité du poteau réf. S070/070/2026 une panne P5 à l'aide de 2 vis de 70mm (voire détail). Etudiez bien le dessin pour le montage. **Attention:** différence pour montage de l'extension gauche ou droite.

Positionnez l'ensemble de l'étape 8, côté **intérieur** de la façade (détail A) et à égalité de la pente (détail B). **Attention:** les poteaux S est positionné à l'intérieur. Fixez la panne à la pente à l'aide de 2 vis de 70 mm (détail C).



10.




  **4 pcs 70 mm**


Montez la traverse P5 au 2 poteaux à l'aide de 2 vis de 70 mm par côté. Faites de telle manière que la panne et la paroi arrière soient parallèles.

Fixez les pannes P5 intermédiaires symétriquement entre la paroi latérale et la traverse. Fixez à la paroi avec 2 vis de 70 mm par panne et à la traverse avec 2 vis de 70 mm par panne.

11.



12.




Fixez les pannes secondaires à l'aide d'une vis de 70mm par panne aux parois latérales et frontale et à la traverse. Toutes les pannes s'orientent verticalement sauf la panne S19/45/100 à l'arrière de la traverse horizontalement. Toutes les pannes s'alignent en haut aux parois et traverse.

 6 pcs 35 mm


Fixez 2 de lattes de finition FSL à la façade à l'aide de 2 vis de 35mm par latte. Fixez au dépassements des parois latérales et aux pannes secondaires. Faites dépasser latéralement de 115 mm et 35 mm en hauteur.

Raccordez les 2 lattes avec la chute de bois sciée dans l'étape 3, à l'aide de 2 vis de 35 mm, de telle manière qu'elle ne dépasse pas le haut du dépassement latérale.



13.

14.




 6 pcs 35 mm

Fixez maintenant une latte FSL sur les paroi latérales, aux pannes secondaires et les dépassements latéraux et à l'avant contre la latte FSL frontale.

Utilisez à chaque fois une vis de 35 mm.

Sciez la latte FSL frontale, côté extension à égalité avec la latte FSL latérale.

15.




Posez maintenant les panneaux de toit. Le dernier panneau a été scié dans sa longueur. Attendez de fixer que tous les panneaux soient posés.

ATTENTION! Commencez toujours du côté abri.

Pour faciliter le fixage, marquez, à l'aide d'un crayon, sur chaque panneau et ce du côté extérieur, la position exacte des pannes et des parois.


16.



 70 mm + capuchon

Après avoir contrôlé que tous les panneaux soient bien alignés, vous pouvez commencer à visser. Indiquez au dessus des panneaux le milieu (centre) des poutres. Vissez d'abord tous les ondes sur les parois avant et arrière. Sur les autres pannes vissez aux endroits où les panneaux se superposent, une fois au milieu et aux extrémités latérales. Le mieux est que vous pré-percez avec une mèche de 5mm, puis vissez. **Attention :** Vissez toujours sur le haut de l'onde et jamais sur le côté plat (inférieur). N'oubliez pas de nettoyer les limaille de fer, risque de taches de rouille. Utiliser du silicone (non fourni) entre les panneaux et les lattes de finition tout au tour.


17.



Vissez les lattes de finition SSL sur les lattes de finition frontales FSL à l'aide de 5 vis de 35mm par latte. Commencez à l'avant (en 2 pièces), puis continuez sur les 2 côtes latéraux. Ces lattes SSL doivent encore être sciées aux bonnes mesures.



 **48 pcs 25 mm**

Placez les portes avec les charnières fournies. Placez 2 charnières, l'une à 15 cm du haut, l'autre à 15 cm du bas la troisième étant placée au milieu. Contrôlez que la porte soit bien d'équerre. Utilisez des vis de 25 mm. Consultez la notice de montage incluse avec la serrure pour son montage. Placez la latte de cache porte (à scier sur mesure) à l'extérieur de la porte (parti avec le loquet) et cela avec 4 vis de 25 mm. Placez les verrous de blocage de la double porte sans loquet avec 2x2 vis de 25 mm.



18.


19.


 **6 pcs 25 mm**


Placez à l'intérieur et à l'extérieur les lattes décoratives SRD au dessus du cadre de la porte; ces lattes servent à cacher les ouvertures éventuelles au dessus de la porte. Fixez avec 2x3 vis de 25 mm **sur le cadre**.

20.

Appliquez pour l'étanchéité un joint silicone (non fourni) au pied de votre abri, là où il repose sur le socle en béton.



21.



  **5 pcs 30 mm**


Il ne vous reste plus qu'à placer les protections anti-tempêtes à l'intérieur de l'abri.

Fixez, à la façade, côté de l'extension, dans le coin en bas une latte S15R/35/0157 à l'aide de 2x2 vis de 30 mm.

Fixez maintenant, 58 mm du haut une latte S28R/35/1922. **Attention, le trou fix en haut!** A l'aide d'une vis de 30 mm.

Fixez maintenant la latte à travers les 2 rainures à la paroi, à l'aide de 2 vis de 30mm, de telle manière que le bois puisse « travailler », il faut laisser un petit jeu entre la tête de la vis et le bois.

22.


  **5 pcs 30 mm**

Installez une autre latte anti-tempête **dans le coin opposite de la première**, sur la paroi arrière.

Fixez, en bas une latte S15R/35/0157 à l'aide de 2x2 vis de 30 mm.

Fixez maintenant, contre le toit en haut une latte S28R/35/1922. **Attention, le trou fix en haut!** A l'aide d'une vis de 30 mm.


Fixez maintenant la latte à travers les 2 rainures à la paroi, à l'aide de 2 vis de 30mm, de telle manière que le bois puisse « travailler », il faut laisser un petit jeu entre la tête de la vis et le bois.



Au cas ou vous auriez acheté un plancher (en option), consultez les instructions de montage fournis.

Entretien: L'eau, le vent, la neige et le soleil sont les plus grands ennemis de votre abri. La protection contre les insectes est dans nos régions certainement pas un luxe superflu. Demandez conseil à un spécialiste en la matière.

- Nous n'acceptons la responsabilité de produit que dans le cas ou votre abri a été monté complètement conforme à cette instruction de montage, et que tous les éléments avaient été traités à fond.
- Vous devez prendre vous-même des dispositions pour une fixation adéquate au sol.



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

