


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR CARPORT CPTMIL



WOODLANDS

QUALITY CABINS



MONTAGEANLEITUNG FÜR CARPORT CPTMIL

Parts list
Teileliste











Type / Typ

CPTMIL 594x720 Q LINE









CPTMIL

Article No. / Artikel Nr. Dimension / Abmessung # Function/Funktion
A B C





Elements for the carport framework / Elemente für das Gerüst des Carports

		S/120/120/2180IMG	2180	120	120	9	Post / Pfosten
		S/090/090/2180IMG	2180	90	90	1	Post next to shed door / Pfosten neben der Schuppentür
		S/026/145/2815IMG	2815	145	26	16	Cross beam / Querträger
		S/015/118/0200IMG	200	118	15	4	Spacer between beam and arch / Abstandshalter zwischen Träger und Bogen
		ARCH/2150/1830IMG	2150	1830	90	3	Laminated arch / Leimbogen
		589901IMG	2050	145	45	4	Longitudinal beam front 1 notch / Längsträger 1 Aussparung vorne 22x60
		589903IMG	1688	145	45	4	Longitudinal beam rear 1 notch / Längsträger 1 Aussparung hinten 22x60
		589902IMG	3550	145	45	4	Longitudinal beam middle 2 notches / Längsträger 2 Aussparungen mittig 22x60

Wall elements for shed / Wandelemente für Schuppen

		QBH2/TG/1450IMG	1450	142	26	32	Wall plank / Wandbohle
		QBH2/TG/1755IMG	1755	142	26	16	Wall plank / Wandbohle
		QBH2/TG/2740IMG	2740	142	26	48	Wall plank / Wandbohle
		QBH2/CP15/1908/0885IMG	1908	885	(-)	1	Door CP15 / Tür CP15
		S/028/034/2014IMG	2014	34	28	12	Wall batten / Wandlatte
		S/019/019/1878IMG	1878	19	19	1	Listel / Listel
		589931IMG	2014	34	28	3	Middle brace / mittlere Verstärkung

Finishing elements / Abschlusselemente

		S/019/145/2400IMG	2400	145	19	6	Side trim batten / Seitenzierleiste
		S/019/145/2050IMG	2050	145	19	3	Front trim batten / vordere Zierleiste
		PPDPOL1ZW/2550/1000	2550	1116	28	18	Polyester roof sheet RAL7016 / Polyester-Dachplatte RAL7016
		B/CPTMIL				1	Pack of hardware of fittings / Beschlagsatz


EN: Maintenance: Your carport has been treated against fungal decay, insects and wood rot. You have a 10-year warranty against these phenomena. The most important thing to remember is that your carport also needs moisture protection. This can reduce wood movement, including crack formation. For this we recommend our Woodlands Protective Shield, as this paint was specifically developed for our products. Specifically for pressure-treated wood we developed the color "Forest Breeze". This matches the original impregnation color as closely as possible, but other colors are also available.

DE: *Wartung: Ihre Carport wurde gegen Pilzbefall, Insekten und Holzfaule behandelt. Sie haben 10 Jahre Garantie gegen diese Erscheinungen. Wichtig zu beachten: Ihre Carport benötigt zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz. Dies reduziert die Holzbewegung, einschließlich Rissbildung. Hierfür empfehlen wir unseren Woodlands Protective Shield, da diese Farbe speziell für unsere Produkte entwickelt wurde. Speziell für imprägniertes Holz entwickelten wir die Farbe „Forest Breeze“. Diese entspricht der ursprünglichen Imprägnierfarbe möglichst genau, aber auch andere Farben sind verfügbar.*

B/CPTMIL


number / Anzahl

Right beam hanger - rechter Balkenträger
(Ref = 300033)




4

Left beam hanger - linker Balkenträger
(Ref = 300034)



4

Double flange beam hanger 26 mm
Balkenträger 26 mm mit doppeltem Flansch
(Ref = 300036)



20

Screws - Schrauben

25mm

(Ref = 310018)



300

35mm

(Ref = 310013)



90

50mm (Torx®)

(Ref = 310012)



500

70mm

(Ref = 310009)



20

100mm

(Ref = 310005)



25

Screw + cap - Schraube + Kappe (70mm)

(Ref = 310009 & 399007)



250

Bolts + flat washer

Bolzen + Unterlegscheibe

8x90mm

(Ref = 340003)



24

10x150mm

(Ref = 340005)



6

10x160mm

(Ref = 340011)



4

10x220mm

(Ref = 340012)



2

24x8mm

(Ref = 330001)



24

30x10mm

(Ref = 330010)



12

Door - Tür

Lock - Schloss

(Ref = 300015)




1

Hinge 80x50mm

Scharnier 80x50mm

(Ref = 300007)



4

Measuring tape 8x126mm




Maßband 8x126mm


(Ref = 399004)



2

EN: DIMENSIONS - DE: ABMESSUNGEN






EN: Congratulations on the purchase of this carport. Please take your time to thoroughly study these instructions; this will ensure you enjoy your purchase for a long time to come.

General protection of your carport: You have purchased a carport where the load-bearing elements are made of pressure-treated European softwood. Even though this impregnation provides a significantly longer lifespan for your product, an extra protective layer of stain or paint never hurts. This is especially true for parts that frequently come into contact with moisture. Your posts deserve extra attention here; we advise you to treat the bottom 10-20 cm of the posts extra thoroughly.

Since impregnation does not offer protection against moisture, it is quite normal for softwood posts and beams to crack due to fluctuations in moisture content. This should not alarm you; this phenomenon is completely normal, has no impact on the structural integrity of the product, and the cracks often close up again after a wetter period. If you wish to avoid this, or at least reduce it, we advise you to treat the entire carport before assembly with a product suitable for outdoor use that protects against moisture and UV radiation. Even when you saw or process parts, you should re-treat these surfaces. For this, we recommend our Woodlands Protective Shield, as this paint was developed specifically for our products. We developed our "Forest Breeze" color specifically for impregnated wood. This matches the original color of the impregnation as closely as possible, but other colors are also available.

Safety: It is advisable to carry out the assembly with two adults. Keep children and pets away during construction and use appropriate body protection. Never sit on the roof of your carport, even during assembly.

Fastening to the ground: You must provide the fastening to the ground yourself. We recommend a concrete base in combination with rust-resistant surface-mounted anchors, U-anchors with wedge bolts (on concrete), or H-anchors/post spikes (in concrete). Secure the posts to the anchors with sturdy lag bolts (not included). Follow the dimension indications on the attached plan and the parts list to anchor your posts correctly.




DE: Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Carports. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Anleitung gründlich zu studieren; so werden Sie lange Freude an Ihrem Kauf haben.

Allgemeiner Schutz Ihres Carports: Sie haben einen Carport erworben, dessen tragende Elemente aus kesseldruckimprägniertem europäischem Nadelholz gefertigt sind. Auch wenn diese Imprägnierung die Lebensdauer Ihres Produkts erheblich verlängert, kann eine zusätzliche Schutzschicht aus Lasur oder Farbe nie schaden. Dies gilt insbesondere für Teile, die häufig mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Ihre Pfosten verdienen hierbei besondere Aufmerksamkeit; wir empfehlen Ihnen, die untersten 10-20 cm der Pfosten besonders gründlich zu behandeln.


Da die Imprägnierung keinen Schutz gegen Feuchtigkeit bietet, ist es völlig normal, dass Pfosten und Balken aus Nadelholz infolge von Schwankungen des Feuchtigkeitsgehalts Risse bilden. Dies muss Sie nicht beunruhigen; dieses Phänomen ist absolut normal, hat keinen Einfluss auf die Stabilität des Produkts, und die Risse ziehen sich nach einer feuchteren Periode oft wieder zusammen. Wenn Sie dies vermeiden oder zumindest verringern möchten, empfehlen wir Ihnen, den gesamten Carport vor der Montage mit einem für den Außenbereich geeigneten Produkt zu behandeln, das vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützt. Auch wenn Sie Teile zusägen oder bearbeiten, sollten Sie diese Oberflächen erneut behandeln. Hierfür empfehlen wir unser Woodlands Protective Shield, da diese Farbe speziell für unsere Produkte entwickelt wurde. Speziell für imprägniertes Holz haben wir den Farbton „Forest Breeze“ entwickelt. Dieser kommt der ursprünglichen Farbe der Imprägnierung so nah wie möglich, aber auch andere Farben sind erhältlich.

Sicherheit: Es wird empfohlen, die Montage mit zwei Erwachsenen durchzuführen. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Aufbaus fern und tragen Sie geeignete Schutzkleidung. Setzen Sie sich niemals auf das Dach Ihres Carports, auch nicht während der Montage.

Befestigung am Untergrund: Die Befestigung am Boden müssen Sie selbst vorsehen. Wir empfehlen einen Betonuntergrund in Kombination mit rostbeständigen Aufbaustützen, U-Ankern mit Bolzenankern (auf Beton) oder H-Ankern/Pfostenträgern (in Beton). Befestigen Sie die Pfosten mit stabilen Sechskant-Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Ankern. Folgen Sie den Maßangaben auf dem beigegeführten Plan und der Stückliste, um Ihre Pfosten korrekt zu verankern.




- EN:** Follow the dimension indications below for the foundation.
- Option 1:** Provide a solid concrete base of **6.22 m x 5.56 m** if you only want the rear part to be paved.
- Option 2:** Provide a solid concrete base of **6.22 m x 7.35 m** if you want the entire surface to be paved.
- Option 3:** Dig pits of **50 x 50 x 60 cm** at the locations where the posts will be placed and fill them with concrete. Are you working with H-anchors or post spikes in the concrete (not included)? Then observe the distances between the posts as indicated below.
- ⚠ ATTENTION!** Place the anchors in such a way that they do not interfere with the mounting of the arches on the front of the front posts, nor with the mounting of the wall panels of the storage unit on the sides of the post (see the drawing below). Give the concrete sufficient time to fully cure before continuing work.
- DE:** Folgen Sie den untenstehenden Maßangaben für das Fundament.
- Option 1:** Erstellen Sie einen soliden Betonsockel von **6,22 m x 5,56 m**, falls Sie nur den hinteren Teil befestigt haben möchten.
- Option 2:** Erstellen Sie einen soliden Betonsockel von **6,22 m x 7,35 m**, falls Sie die gesamte Fläche befestigt haben möchten.
- Option 3:** Heben Sie an den Stellen, an denen die Pfosten stehen werden, Gruben von **50 x 50 x 60 cm** aus und füllen Sie diese mit Beton.
- ⚠ Arbeiten Sie mit H-Ankern oder Pfostenträgern im Beton (nicht im Lieferumfang enthalten)? Beachten Sie dann die unten angegebenen Abstände zwischen den Pfosten.**
- ACHTUNG!** Platzieren Sie die Anker so, dass sie weder die Montage der Bögen an der Vorderseite der vorderen Pfosten noch die Montage der Wandelemente des Abstellraums an den Seiten des Pfostens behindern (siehe Zeichnung unten). Geben Sie dem Beton ausreichend Zeit, um vollständig auszuhärten, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.



EN: Assembly of the storage unit - **DE:** Montage des Abstellraums


- 2. EN: Without concreted anchors:** ⚠️ Attach the surface-mounted anchors to the posts (not included). **ATTENTION!** There is 1 narrower intermediate post of 90x90! Are you using "U-anchors"? If so, attach them as far as possible to the outside of the 4 posts (120x120) that form the corners of the storage unit. For the other posts, attach them centrally on the post.

DE: Ohne einbetonierte Anker: ⚠️ Befestigen Sie die Aufschraubanker an den Pfosten (nicht im Lieferumfang enthalten). **ACHTUNG!** Es gibt 1 **schmalere** Zwischenpfosten von 90x90! Verwenden Sie "U-Anker"? Befestigen Sie diese dann so weit wie möglich an der Außenseite der 4 Pfosten (120x120), welche die Ecken des Abstellraums bilden. Bei den anderen Pfosten befestigen Sie diese mittig auf dem Pfosten.




- 3. EN:** Place a post S/120/120/2180IMG at the position of the center post in the rear wall; refer to the plan in step 1. Position it in such a way that the bolts or anchors do not obstruct the installation of the walls.

DE: Stellen Sie einen Pfosten S/120/120/2180IMG an der Position des Mittelpfostens in der Rückwand auf; siehe Plan in Schritt 1. Platzieren Sie diesen so, dass die Bolzen oder Anker die Montage der Wände nicht behindern.




- 4. EN:** Mount a wall batten S/028/034/2014IMG to the left and right of the post. Install it so that the batten is recessed 36 mm from the outside of the post. **Pay attention to the orientation!** ⚠️ If necessary, make a notch in the wall batten at the height of the anchor if it is too thick.

DE: Montieren Sie links und rechts vom Pfosten eine Wandleiste S/028/034/2014IMG. Montieren Sie diese so, dass die Leiste 36 mm gegenüber der Außenkante des Pfostens nach innen versetzt ist. Achten **Sie auf die Ausrichtung!** ⚠️ Falls erforderlich, sägen Sie eine Aussparung in die Wandleiste in Höhe der Verankerung, sollte diese zu dick sein.




- 5. EN:** Attach a wall board QBH2/TG/2740IMG to the left and right of the post, with the tongue facing upwards. Screw the board onto the wall batten; the boards have a punched marking where the screw should be placed.

DE: Befestigen Sie links und rechts vom Pfosten ein Wandbrett QBH2/TG/2740IMG, wobei die Feder nach oben zeigt. Schrauben Sie das Brett an der Wandleiste fest; die Bretter verfügen über eine gestanzte Markierung an der Stelle, an der die Schraube gesetzt werden muss.




- 6. EN:** Place 2 corner posts S/120/120/2180IMG against the wall boards and also attach a wall batten S/028/034/2014IMG to these posts to secure the wall boards. Check that everything is in alignment and secure the posts to the ground.

DE: Stellen Sie 2 Eckpfosten S/120/120/2180IMG gegen die Wandbretter auf und befestigen Sie auch an diesen Pfosten eine Wandleiste S/028/034/2014IMG, um die Wandbretter daran zu fixieren. Kontrollieren Sie, ob alles in einer Flucht steht, und befestigen Sie die Pfosten am Untergrund.



- 7. EN:** Attach 2 temporary wall boards at the top. These boards will be disassembled later and then secured permanently. Ensure everything is square and level.

DE: Befestigen Sie oben 2 temporäre Wandbretter. Später werden diese Bretter wieder demontiert, um sie danach endgültig zu fixieren. Achten Sie darauf, dass alles rechtwinklig und waagrecht steht.





- 8. EN:** Repeat the previous steps on the other walls to mount the bottom wall board and a temporary board at the top of each. **Do not mount any other boards yet!**
The opening between the 2 posts where the door will be placed must be 895 mm.

DE: Wiederholen Sie die vorherigen Schritte an den anderen Wänden, um auch dort jeweils das unterste Wandbrett und ein temporäres Brett oben zu montieren.


Montieren Sie noch keine weiteren Bretter!

Der Abstand zwischen den 2 Pfosten, an denen die Tür eingesetzt wird, muss 895 mm betragen.



- 9. EN:** Attach a reinforcement batten 58993 IIMG in the center of the front and rear walls with a length of 2740 mm. This is not required for the shorter walls.

DE: Befestigen Sie an den Vorder- und Rückwänden mit einer Länge von 2740 mm mittig eine Verstärkungsleiste 58993 IIMG. Bei den kürzeren Wänden ist diese nicht erforderlich.






EN: ATTENTION! This step is crucial for the further construction of the walls!
If you do not do this, the boards will not be able to "breathe" (expand/contract), and the walls may warp due to changes in environmental humidity. Furthermore, the total height of the walls will not be correct.



DE: ACHTUNG! Dieser Schritt ist entscheidend für den weiteren Aufbau der Wände!
Wenn Sie dies nicht tun, kann das Holz nicht „arbeiten“, und die Wände können sich bei wechselnder Umgebungsfeuchtigkeit verformen. Zudem wird die Gesamthöhe der Wände nicht korrekt sein.


10. EN: Applying markings - DE: Markierungen anbringen

- EN**
1. Attach (e.g., with a drawing pin) a measuring tape to the side of a wall batten S/028/034/2014IMG, the end at the bottom level with the flat side of the board already placed. Attach a second tape above the first one.
 2. Mark every 126mm on the wall batten.
 3. Repeat on every other wall batten.
- DE:**
1. Befestigen Sie (z. B. mit einer Reißzwecke) ein Maßband an der Seite einer Wandleiste S/028/034/2014IMG, wobei das untere Ende bündig mit der flachen Seite des bereits platzierten Bretts abschließt. Befestigen Sie über dem ersten Band noch ein zweites Band.
 2. Zeichnen Sie alle 126 mm eine Markierung auf der Wandleiste an.
 3. Wiederholen Sie dies an jeder anderen Wandleiste.



- 11. EN:** Attach a 2nd layer of wall boards against the wall battens.
ATTENTION! The boards do not rest fully on each other! The flat side at the top of the board must align with the mark you previously made in step 10.
 Also attach to the center reinforcement 58993 IMG.


- DE:** Befestigen Sie eine 2. Schicht Wandbretter an den Wandleisten.
ACHTUNG! Die Bretter liegen nicht ganz aufeinander auf! Die flache Seite an der Oberseite des Bretts muss bündig mit dem Strich abschließen, den Sie zuvor in Schritt 10 angebracht haben.
 Befestigen Sie diese auch an der Mittelverstärkung 58993 IMG.



12. EN: Attachment of the remaining wall boards - DE: Befestigung der restlichen Wandbretter

- EN:** Attach the remaining wall boards layer by layer against the wall battens.
ATTENTION! Always align the flat side at the top of the boards with the mark you previously made in step 10.
 Always attach to the center reinforcement 58993 IMG as well.
 When you reach the height of the temporarily placed top board, remove it and then fix it in its final position.


- DE:** Befestigen Sie Schicht für Schicht die restlichen Wandbretter an den Wandleisten.
ACHTUNG! Die flache Seite an der Oberseite der Bretter muss immer bündig mit dem Strich abschließen, den Sie zuvor in Schritt 10 angebracht haben.
 Befestigen Sie diese auch jeweils an der Mittelverstärkung 58993 IMG.
 Wenn Sie die Höhe des vorübergehend platzierten obersten Bretts erreichen, entfernen Sie dieses, um es dann an seiner endgültigen Position zu befestigen.



EN: Assembly of the beams - **DE:** Montage der Balken

- 13.** **EN:** Place a post S/120/120/2180IMG (do not secure it to the ground yet) and connect this post to a longitudinal beam 589902IMG. Attach it with the notches facing outwards using one 100 mm screw at each post. At the top, the longitudinal beam is flush with the top of the posts. On the left and right sides, the longitudinal beam is recessed 30 mm from the outside of the post. Repeat on the other side of the carport; in the middle, there will be a beam on both sides of the post.

DE: Stellen Sie einen Pfosten S/120/120/2180IMG auf (befestigen Sie diesen noch nicht am Untergrund) und verbinden Sie diesen Pfosten mit einem Längsbalken 589902IMG. Befestigen Sie diesen mit den Einkerbungen nach außen gerichtet mit einer 100-mm-Schraube an jedem Pfosten. An der Oberseite schließt der Längsbalken bündig mit der Oberkante der Pfosten ab. An der linken und rechten Seite ist der Längsbalken 30 mm gegenüber der Pfostenaußenkante nach innen versetzt.




EN: ATTENTION! Ensure that the beams are perfectly level; if necessary, mount them higher on the post to achieve this.

DE: ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die Balken perfekt waagrecht liegen; montieren Sie diese falls nötig höher am Pfosten, um dies zu erreichen.



- 14.** **EN:** Attach a longitudinal beam 589903IMG at the rear. Use one 100 mm screw per side.


DE: Befestigen Sie hinten einen Längsbalken 589903IMG. Verwenden Sie jeweils eine 100-mm-Schraube pro Seite.



EN: Assembly of the arches - **DE:** Montage der Bögen


- 15.** **EN:** A: On 2 front beams 589901IMG, attach the small board S/015/118/0200IMG at 140 mm from the end face without the notch, keeping it flush at the bottom; pay attention to the position of the notch at the other end. The board covers the pre-drilled holes in the beam.
 B: Use the pre-drilled holes as a template and drill through the small board.
 Repeat A and B on two more beams, but in mirror image.

DE:
 A: Befestigen Sie an 2 vorderen Balken 589901IMG das Brettchen S/015/118/0200IMG in einem Abstand von 140 mm von der Stirnseite ohne Einkerbung und unten bündig; achten Sie auf die Position der Einkerbung am anderen Ende. Das Brettchen deckt die vorgebohrten Löcher im Balken ab.
 B: Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher als Schablone und bohren Sie durch das Brettchen hindurch.
 Wiederholen Sie A und B an zwei weiteren Balken, jedoch spiegelbildlich.




- 16.** **EN:** Attach an arch ARCH/2150/1830IMG to both a left-hand and a right-hand beam on the side where the small board was mounted in the previous step. Use the carriage bolts with washers and nuts, but do not tighten them fully yet.

DE: Befestigen Sie an einem linken und einem rechten Balken einen Bogen ARCH/2150/1830IMG an der Seite, an der im vorherigen Schritt das Brettchen montiert wurde. Verwenden Sie die Schlossbolzen mit Unterlegscheibe und Mutter, ziehen Sie diese jedoch noch nicht ganz fest.




17 EN: Attach the beam-arch combination to the 2 outermost posts. Adjust the height of the arch on the post so that the beam is perfectly horizontal, and secure it with 2 lag bolts and washers. Pre-drill using a 7 mm diameter drill bit.

DE: Befestigen Sie die Balken-Bogen-Kombination an den 2 äußersten Pfosten. Richten Sie die Höhe des Bogens am Pfosten so aus, dass der Balken perfekt waagrecht liegt, und befestigen Sie ihn mit 2 Schlüsselschrauben und Unterlegscheiben. Bohren Sie mit einem 7-mm-Bohrer vor.




18 EN: Attach a left-hand and a right-hand beam, along with the small board mounted in step 15, against the final arch ARCH/2150/1830IMG. Use the carriage bolts with washers and nuts, but do not fully tighten them yet.

DE: Befestigen Sie links und rechts einen Balken mit dem in Schritt 15 montierten Brettchen gegen den letzten Bogen ARCH/2150/1830IMG. Verwenden Sie die Schlossbolzen mit Unterlegscheibe und Mutter, ziehen Sie diese jedoch noch nicht ganz fest.




19. EN: Attach the beam-arch combination to the center post. Adjust the height of the arch on the post so that the beam is perfectly horizontal, and secure it with 2 lag bolts and washers. Pre-drill using a 7 mm diameter drill bit.

DE: Befestigen Sie die Balken-Bogen-Kombination am mittleren Pfosten. Richten Sie die Höhe des Bogens am Pfosten so aus, dass der Balken perfekt waagrecht liegt, und befestigen Sie ihn mit 2 Schlüsselschrauben und Unterlegscheiben. Bohren Sie mit einem 7-mm-Bohrer vor.



20. EN: Mount a half joist hanger 300033/4 on both ends of two crossbeams S/026/145/2980IMG. Install the crossbeam between the front longitudinal beams with the arch; ensure it is flush with the end of the longitudinal beam at the front and let it protrude 70 mm above the longitudinal beams.

DE: Montieren Sie an beiden Enden von zwei Querbalken S/026/145/2980IMG einen halben Balkenschuh 300033/4. Montieren Sie den Querbalken zwischen den vorderen Längsbalken mit Bogen; achten Sie darauf, dass dieser an der Vorderseite bündig mit dem Ende des Längsbalkens abschließt und lassen Sie ihn 70 mm über die Längsbalken hinausragen.




- 21. EN:** Mount a half joist hanger 300033 on the left side of two crossbeams S/026/145/2980IMG, and a half joist hanger 300034 on the right side of two other crossbeams. Mount these crossbeams above the front and rear walls of the storage unit, with the joist hangers positioned against the central longitudinal beams.

The top of the rear crossbeam should be flush with the top of the longitudinal beam. The other crossbeams, at the front of the storage unit, should protrude 17 mm above the longitudinal beam. Use 4 screws of 70 mm to secure the crossbeam to each post.

DE: Montieren Sie an der linken Seite von zwei Querbalken S/026/145/2980IMG einen halben Balkenschuh 300033 und an zwei weiteren Querbalken an der rechten Seite einen halben Balkenschuh 300034. Montieren Sie die Querbalken über der Vorder- und Rückwand des Abstellraums, wobei die Balkenschuhe gegen die mittleren Längsbalken positioniert werden.



Der hinterste Querbalken schließt an der Oberseite bündig mit der Oberkante des Längsbalkens ab. Die anderen Querbalken an der Vorderseite des Abstellraums ragen 17 mm über den Längsbalken hinaus. Verwenden Sie 4 Schrauben à 70 mm, um den Querbalken an jedem Pfosten zu befestigen.



EN: Applying the lag bolts - **DE:** Anbringen der Schlüsselschrauben





22. EN: Check that all posts are in alignment and that they are perfectly level/plumb. Now secure them to the ground (fasteners not included).

DE: Prüfen Sie, ob alle Pfosten in einer Flucht und perfekt im Lot stehen. Befestigen Sie diese nun am Untergrund (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).




EN: Once everything is correctly positioned, further secure the longitudinal beams using 2 lag bolts with washers per post. Pre-drill with a 5 mm drill bit to prevent the wood from splitting.

DE: Wenn alles korrekt ausgerichtet ist, befestigen Sie die Längsbalken zusätzlich mit 2 Schlüsselschrauben und Unterlegscheiben pro Pfosten. Bohren Sie mit einem 5-mm-Bohrer vor, um ein Spalten des Holzes zu verhindern.





23. EN: Mount a U-joist hanger 300036 to the ends of the remaining crossbeams S/026/145/2980IMG.

DE: Montieren Sie an den Enden der verbleibenden Querbalken S/026/145/2980IMG einen U-Balkenschuh 300036.



EN: Now attach the crossbeams S/026/145/2980IMG with joist hangers. Follow the diagram below for the spacing and the height at which they sit above the beams. Check that the crossbeams are level.


DE: Befestigen Sie nun die Querbalken S/026/145/2980IMG mit Balkenschuhen. Beachten Sie das untenstehende Schema für die Zwischenabstände und die Höhe, in der sie über den Balken sitzen. Prüfen Sie, ob die Querbalken waagrecht liegen.



EN: Attaching the decorative trim - **DE:** Befestigen der Zierleisten


24. EN: Attach the decorative trim strips S/019/145/2400IMG to the longitudinal beams. Mount 3 pieces one after the other, starting at the front. The decorative strips should protrude 110 mm above the longitudinal beams.

DE: Befestigen Sie die Zierleisten S/019/145/2400IMG an den Längsbalken. Montieren Sie 3 Stück hintereinander und beginnen Sie vorne. Die Zierleisten ragen 110 mm über die Längsbalken hinaus.



25. EN: Attach the decorative trim strips S/019/145/2050IMG to the front crossbeam. Mount 3 pieces one after the other and saw the last one to the correct length. The decorative strips should protrude 40 mm above the crossbeam. Also attach the decorative strips to each other at the corners on the sides. Pre-drill to prevent the wood from splitting.


DE: Befestigen Sie vorne die Zierleisten S/019/145/2050IMG am Querbalken. Montieren Sie 3 Stück hintereinander und sägen Sie das letzte Stück auf die richtige Länge zu. Die Zierleisten ragen 40 mm über den Querbalken hinaus. Befestigen Sie die Zierleisten an den Seiten auch an den Ecken miteinander. Bohren Sie vor, um ein Splatten des Holzes zu verhindern.



EN: Installation of the roof sheets - **DE:** Verlegen der Dachplatten


26. **EN:** Place a roof sheet on the rear 3 crossbeams against the longitudinal beam. Let it protrude 65 mm at the back.
ATTENTION! Do not secure the sheet yet!

DE: Legen Sie eine Dachplatte auf die hinteren 3 Querbalken gegen den Längsbalken. Lassen Sie diese hinten 65 mm überstehen.
ACHTUNG! Befestigen Sie die Platte noch nicht!




27. **EN:** Place a 2nd roof sheet on the next 3 crossbeams, overlapping the first sheet placed. Then place a 3rd roof sheet at the front against the frontal decorative trim, overlapping the 2nd sheet. Apply silicone (not included) where the sheets overlap.

DE: Legen Sie eine 2. Dachplatte auf die nächsten 3 Querbalken. Überlappen Sie dabei die zuerst gelegte Platte. Legen Sie dann eine 3. Dachplatte vorne gegen die stirnseitige Zierleiste und überlappen Sie die 2. Platte. Tragen Sie Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten) dort auf, wo sich die Platen überlappen.




28. EN: Secure with screw and cap. Screw through every rib at the outer edges of the roof sheets into the crossbeam. For the other crossbeams, screw according to the pattern below.
 Do not screw yet where the next sheets need to overlap. Screw through the rib, not through the flat section.

DE: Befestigen Sie die Platten mit Schraube und Kappe. Schrauben Sie an den Außenkanten der Dachplatten durch jede Rippe in den Querbalken. Schrauben Sie bei den anderen Querbalken nach dem untenstehenden Schema.
 Schrauben Sie noch nicht dort, wo die nächsten Platten überlappen müssen. Schrauben Sie durch die Rippe, nicht in den flachen Teil.



29. EN: Place and secure a new row of 3 sheets, overlapping them by one rib each time and screwing them down. Do not screw yet where the next row of sheets needs to overlap. Repeat this process until the second-to-last row is secured.

DE: Verlegen und befestigen Sie eine neue Reihe von 3 Platten, lassen Sie diese jeweils um eine Rippe überlappen und schrauben Sie sie fest. Schrauben Sie noch nicht dort, wo die nächste Plattenreihe überlappen muss. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die vorletzte Reihe befestigt ist.




30. EN: Place and fasten the last row of sheets. Measure and saw the sheets to the correct width.

DE: Platzieren und befestigen Sie die letzte Plattenreihe. Messen und sägen Sie die Platten auf die richtige Breite zu.



70 mm

+



EN: Installation of the door - **DE:** Einbau der Tür

EN: You can choose whether to let the door open outwards or inwards. The side of the hinges (left side or right side) can also be freely chosen.





DE: Sie können wählen, ob Sie die Tür nach außen oder nach innen öffnen lassen. Auch die Seite der Scharniere (links oder rechts) ist frei wählbar.

31. **EN:** Installation of the hinges - **DE:** Anbringung der Scharniere





35 mm

A. EN: Door opening outwards. - DE: Tür nach außen öffnend.



B. EN: Door opening inwards. - DE: Tür nach innen öffnend.




32. EN: Mount the door in the opening. Ensure that the lines of the wall profiles align neatly with those of the door.


DE: Montieren Sie die Tür in der Öffnung. Achten Sie darauf, dass die Linien der Wandprofile sauber in die der Tür übergehen.

EN: Attach the hasp and staple lock. Use a padlock (not included) to lock the storage area.

DE: Befestigen Sie den Überfalle-Verschluss. Verwenden Sie ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Abstellraum abzuschließen.



35 mm



EN: WARRANTY

The product is made of wood, a natural material which, given its outdoor location, will continue to 'live' and therefore requires ongoing attention. Assembly, treatment and anchoring are carried out by or on behalf of the customer. Gardenas is responsible for and provides a warranty on the product and its components themselves, not on the consequences of incorrect assembly, missing or inadequate anchoring, or incorrect or inadequate maintenance.

How long?

Unless otherwise stated, Gardenas provides a 5-year warranty on its products. Hardware of fittings are covered by a 2-year warranty. For products sold as pressure-impregnated, there is an extended 10-year warranty against rot, mould and insect damage on the wooden components. The warranty period begins on the date of purchase.

What is covered by the warranty?

- The structural concept of the product for safe and normal use.
- The correctness of the parts in terms of quantity and shape upon delivery. Any discrepancies must be reported no later than 14 days after delivery.
- The warranty is limited to the replacement of defective, damaged or unusable parts.

What is not covered by the warranty?

- Costs of (re)installation, production, assembly and treatment.
- Parts that are no longer in their original condition or defective parts that were installed nonetheless.
- Minor variations in the natural material that do not compromise stability (e.g. knots, cracks, discolouration, slight deformation).
- Parts with cracks caused by exposure to the weather conditions.
- Damage due to not strictly following the instructions, careless use, or a poor foundation.
- Damage due to insufficient treatment or improper handling during transport/storage not managed by Gardenas.
- Damage caused by third parties, animals, insects (except in case of impregnation) and termites.
- Natural ageing or discolouration of the product.
- Damage caused by a roof load (e.g. snow) exceeding 50 kg/m².
- Direct or indirect damage to items and materials stored in or under the product.
- Consequences of force majeure: storms, natural disasters, floods, vandalism, etc.

Availability of parts: Gardenas guarantees the availability of all parts, or a fully equivalent alternative for each part, for up to 5 years after purchase of the product, regardless of whether the part is still under warranty or not. Gardenas will make every effort to make any replacement parts available as soon as possible. Gardenas will deliver the parts in the same way and to the same location as where the original product was delivered.

DE: GARANTIE

Das Produkt ist aus Holz gefertigt, einem Naturprodukt, das aufgrund seiner Aufstellung im Freien immer „arbeitet“ und daher dauerhafte Pflege erfordert. Die Montage, die Behandlung und die Verankerung werden vom Kunden oder in dessen Auftrag ausgeführt. Gardenas ist für das Produkt und die Teile selbst verantwortlich und gewährt hierauf Garantie, jedoch nicht auf die Folgen einer fehlerhaften Montage, fehlender oder

Wie lange?

Sofern nicht anders angegeben, gewährt Gardenas 5 Jahre Garantie auf seine Produkte. Auf Beschlagteile gilt eine Garantie von 2 Jahren. Für Produkte, die druckimprägniert verkauft werden, gilt eine verlängerte Garantie von 10 Jahren gegen Fäulnis, Schimmel und Insektenbefall auf die Holzteile. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

Was fällt unter die Garantie?

- *Das strukturelle Konzept des Produkts für einen sicheren und normalen Gebrauch.*
- *Die Richtigkeit der Teile in Anzahl und Form bei Lieferung. Etwaige Abweichungen müssen spätestens 14 Tage nach Lieferung gemeldet werden.*
- *Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz defekter, beschädigter oder unbrauchbarer Teile.*

Was fällt nicht unter die Garantie?

- *Kosten für (Neu-)Installation, Produktion, Montage und Behandlung.*
- *Teile, die sich nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand befinden, oder defekte Teile, die dennoch installiert wurden.*
- *Geringfügige Abweichungen des natürlichen Materials, die die Stabilität nicht beeinträchtigen (z. B. Äste, Risse, Verfärbungen, leichte Verformungen).*
- *Teile mit Rissen aufgrund von Witterungseinflüssen.*
- *Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, unsachgemäßen Gebrauch oder ein schlechtes Fundament.*
- *Schäden durch unzureichende Behandlung oder während des Transports/der Lagerung, die nicht von Gardenas verwaltet wurden.*
- *Schäden durch Dritte, Tiere, Insekten (außer bei Imprägnierung) und Termiten.*
- *Natürliche Alterung oder Verfärbung des Produkts.*
- *Schäden, die durch eine Dachlast (z. B. Schnee) von mehr als 50 kg/m² verursacht werden.*
- *Direkte oder indirekte Schäden an Artikeln und Materialien, die im oder unter dem Produkt gelagert sind.*
- *Folgen höherer Gewalt: Sturm, Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Vandalismus, ...*

Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Gardenas garantiert die Verfügbarkeit aller Ersatzteile oder einer geeigneten Alternative für jedes Ersatzteil bis zu 5 Jahre nach Kauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Ersatzteil noch unter die Garantie fällt oder nicht. Gardenas unternimmt alle Anstrengungen, um eventuelle Ersatzteile so schnell wie möglich bereitzustellen. Gardenas liefert die Ersatzteile auf die gleiche Weise und an denselben Ort, an dem das Originalprodukt geliefert wurde.